2023/10/4



よくあるご質問 (FAQ)

#### SIGMA 余白設定について

SIGMA プリンターをご使用の際、初期設定のまま印刷すると下記のようにカード左側に 余白が無い(右側は余白あり)状態で印刷されます。

また、カラーリボンや KT リボンをご使用の場合は印字位置にかかわらず、カード搬送エ ラーやリボン切れなどの障害が発生する恐れがありますので、手順に従って余白の設定の 変更をお願いいたします。

尚、モノクロリボンをご使用の場合でリボンが切れる場合につきましても設定の変更を 実施してください。

### ※本手順書に記載されている設定以外の項目は変更しないよう注意してください。 また、ログインパスワードを変更してしまうと、パスワードを忘れた場合に修復できな

くなります。





## <変更後>



#### ◇事前確認(デバイス ID の確認)

①プリンタ正面 LCD の上または下のボタンを数回押しデバイス ID を表示させる



②表示されたデバイス ID 英数字 16 桁の下 6 桁をメモなどに控えておく※変更手順③で必要になります。

例:下記の場合は【fe3ee1】 ※プリンタごとにデバイス ID は異なります



#### ◇変更手順

- ①プリンタに接続している PC の【スタート】を選択
- ②【Windows システムツール】を選択
- ③【コントロールパネル】を選択



④表示方法を確認 (カテゴリの場合)

⑤【デバイスとプリンタの表示】を選択

※表示方法が『大きいアイコン』または『小さいアイコン』の場合は

【デバイスとプリンタ】を選択

コンピューターの設定を調整します

4 表示方法: カテゴリ・



- ⑥【XPS Card Printer】 を右クリックにて選択
- ⑦【プリンターのプロパティ】を選択



- ⑧【プリンターの状態】タブを選択
- ⑨【プリンター設定】を選択

🖶 XPS Card P	rinter (Copy	1)のプロパティ	ſ	8	)					×
全般 共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	プリンターの状態	ホッパーステー	7ス カードカウン	ハト サプライ	ドライバーについて	
<b>o</b>	プリンターの ł 使用できま	犬態: Eす				-				
	ポートタイプ: プリンター情	: USB - 169 幸仮:	9.254.1.1							
	モデル: Sign シリアルナンン プロトコルナン プロトコル・ノ 磁気ストラー スマートコー ボッパー:シ コックオプシッ リライトカー リラー印刷	na DS2DCJP パーン81004 アパージョン: C (プオウション: C (プオウション: イ (Cカーンストー) オンブルクストー ジ: インストーし 軽像度(dpi): : 軽像度(dpi): :	8 14.1.3-5003 キュア JIS プション:シン フストール済 トッパー、1枚 小されてい が済み ています 300 x 300, 30	ッグルワイヤー み :挿入スロット :せん 00 x 600					~	
テストカード	の発行 ンプルカードを	印刷する		レーザーサン	ップルカードを印刷し	,ます <b>1</b>	該気データを含む	ንテストカード፣	を印刷する	
プリンターの 最終更新:	D 最新状態を 2021/08	取得する 3/04 12:33:20				9	プリン	ゆ─設定		
							OK	キャン	<b>セル</b> 適用(A	)

- ⑩【詳細情報】を選択
- ①【Webページに異動(非推奨)】を選択

# このサイトは安全ではありません

だれかが利用者を騙そうとしているか、サーバーに送信されたデータを盗み取ろうとしている可能性があります。このサイトを すぐに閉じてください。

🥑 このタブを閉じる

🕕 🔊 詳細情報

お使いの PC はこの Web サイトのセキュリティ証明書を信頼しません。 Web サイトのセキュリティ証明書のホスト名が、参照しようとしている Web サイトと異なります。

Printer Dashboa	ard		
Login			120
Login to the Service account Enter Password			
	English	•	
<ul> <li>15 を選択</li> <li>16 【Configuration】を選択</li> <li>17 【Settings】 を選択</li> </ul>			·
(5)	1	^	
A	Home	^	
	Printer Dashboard		
	Device Details		
	Supply Details		
(16) 🌣	Configuration	^	
	Settings		
	Users		
٩	Maintenance	~	
Q	Troubleshooting	~	

- 18【Print】 を選択
- ⑲【CardRegistration】の値を0から0.4 に変更 (印字位置設定変更)
- ②【LeadTrim】の値を0から0.4 に変更 (カード左側の余白設定変更)
   ※画面右側のスクロールバーにて下にスクロールしてください

=		
Settings		
Change Settings		
Print -		
Name	Current Value	Default Value
CardAmbientTemp	25	25
CardRegistration	0.4	0
LeadTrim	<u>0.4</u> ×	0
LeadTrimTopcoatOffset	0	0

②【SAVE】 を選択

※画面右側のスクロールバーにて一番下にスクロールしてください

DOWNLOAD UPLOAD SAVE		(21)	[-200 - 200]
	DOWNLOAD	UPLOAD	SAVE

② 【Settings were saved】が表示されたら変更終了です



以上